# 度目DUMU

# 度目 智能视频分析盒系列

快速操作手册

#### 默认出厂配置

1. 度目智能视频分析盒出厂默认使用 LAN 接口作为管理口。出厂默认配置如下。

参数名称	参数值
IP 地址	LAN:192.168.1.188
子网掩码	255.255.255.0
用户名	admin
密码	admin

#### 使用安全

- 使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守,阅读后请妥善保存说明书, 以预防危险、防止财产受到损失。
- 2. 使用要求请在设备布控后及时修改用户的默认密码,以免被人盗用。
- 3. 请不要将设备放置和安装在阳光直射的地方或发热设备附近。
- 4. 请不要将设备安装在潮湿、有灰尘或媒烟的场所。
- 请保持设备安装在稳定的场所,注意防止本产品坠落请勿将液体滴到或溅到设备上, 并确保设备上未放置装满液体的物品,防止液体流入设备请安装在通风良好的场所, 切勿堵塞设备的通风口。
- 6. 仅可在额定输入输出范围内使用设备。
- 7. 请不要随意拆卸设备。

#### 网络安全

- 使用复杂的密码,避免使用 123456 等过于简单的密码。并且定期修改密码,以 降低被猜测或者破解的风险。
- 及时更新固件和客户端软件。及时将设备更新到最新版,可以保证设备具有最新的 功能和安全保障。
- 3. 建议定期查看设备日志,获取尝试登录设备的 IP 信息,以及已登录用户的关键操 作信息。设备默认 IP: 192.168.1.188

#### 准备管理计算机

 为了可以连接度目智能视频分析盒,并对其进行配置和管理,您需要有一台管理计 算机,该计算机需要满足下列要求:

- a) Windows/macOS
- b) 具有以太网卡;
- 您的管理计算机与度目智能视频分析盒需要处于同一网段(即 192.168.1.X)。为 了达到这一要求,请按如下的描述配置您的计算机。
  - a) 步骤 1.点击"开始"→"控制面板"→"网络和 Internet"→"网络和共享
    中心"→"更改适配器设置"→"网络连接"→"以太网",鼠标右键"以太网"



b) 步骤 2.鼠标左键点击"属性",打开"以太网属性"对话框

)络 连接时	共享 使用:	hE Family Controller		
此连接	使用下列项目(O)	:	Ĩ	配置(C)
	Microsoft 网維 VMware Bridg Microsoft 网維 QoS 数据包计划 Internet 协议版 Microsoft RLD Internet 协议版	客户端 e Protocol 的文件和打印机共享 划程序 (本 4 (TCP/IPv4) )近配器多路传送器协议 P 协议驱动程序 (本 6 (TCP/IPv6)	ž	~
5	攴装(N)	卸载(U)	ħ	<b>居性(R)</b>
個还 传輸 于在	控制协议/Interr 不同的相互连接	net 协议。该协议是默认 的网络上通信。	人的广域网	络协议,用
			角定	取満

c) 步骤 3.选择 "Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)",点击"属性",打开 "Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)属性"对话框

Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 属性		×
常规		
如果网络支持此功能,则可以获取自动指 络系统管理员处获得适当的 IP 设置。	鎃的 IP 设置。否则,你需要从网	
○ 自动获得 IP 地址(O)		
● 使用下面的 IP 地址(S):		
IP 地址(I):	192.168.10.168	
子网掩码(U):	255.255.255.0	
默认网关(D):		
○ 自动获得 DNS 服务器地址(B)		
●使用下面的 DNS 服务器地址(E):		
首选 DNS 服务器(P):	• • •	
备用 DNS 服务器(A):	• • •	
□ 退出时验证设置(L)	高级(V)	
	确定取消	í

d) 步骤 4.将 IP 地址和子网掩码修改成与度目智能视频分析盒同网段的 IP 地址,点击"确定",保存配置。

## 1 外观说明

产品名称: 度目智能视频分析盒

# 2 安装指导

# 2.1 物料说明

盒子标配电源适配器,您需要准备电脑、前端 IPC、网线(2根)、路由器,并且保证网络能够连接外网让设备访问凌云。

### 2.2 安装要求说明

类别 项目		说明				
环 境	通风要求	● 保证安装环境的空气流通,设备外围留出适当散热空间。				
要求		● 严禁将设备置于热源(如电暖气、发热体等)附近。				
	防尘要求	● 室外安装环境(如监控设备箱、灯杆箱体等)须达到 IP55 防护等级。				
	防潮要求	● 严禁将设备置于水源(如水房等)附近。				
		● 严禁设备在结露、渗水等环境下运行。				
	电磁要求	● 远离电力系统接地装置,接地不要与其复用。				
		● 远离高功率无线电台、雷达等高频大电流设备。				
		● 强电磁环境建议采用电磁屏蔽对设备进行保护。				
场所	符合要求	● 机房、密闭空调房、空调机柜。				
要求	场景	● 楼道、地下车库、场馆、非露天站台。				
	不符合要	● 室外海洋周边环境(如近海、远海、水下等)。				
	求场景					
安全	防静电要	● 确保设备接地良好。				
要求	求	● 设备安装操作需身穿防静电服,佩戴防静电手套或手环。				

## 2.3 安装连接说明

将前端 IPC、盒子、电脑, 接入交换机。硬件连接图例如下



3 初始化配置

#### 3.1 密码登录

初次登陆需要输入密码,设备的默认密码为 admin,校验通过页面跳转到初始配置,进 行密码及提示问题设置

4 快速接入凌云平台

# 4.1 接入凌云平台

● 登录凌云平台,进入『设备』页,点击『视频分析盒』页,点击『添加设备』

⋧ 度目	首页 应用 设备	数据 AI技能	🛇 任务进度 📋 任务记录 🛛 🛞
■ 设备管理 へ 视频分析会			
度目AI相机 设备总计 0	通道总计 O	在线通道 O	离线通道 O
+ 海加设备 批量安	装技能 删除 全部设备和	★ ◇ 送择设备标签	~ 提案设备或通道名 Q
2 设备名称	设备状态 通道数 技能委	L报数据 设备标签 设备型号	设备: 操作
	X		
		暂无数据	
■ 展开/收起			

获得设备绑定码,复制设备绑定码

2 度目		首页 应用	设备	数据 AI技能		◎ 任务进度 📋 任务记录	• •
📑 设备管理 🔷 🔷	视频分析盒						
视频分析盒							
度目AI相机	设备总计	通道总计		在线通道		离线通道	
	0	添加设备			×	0	
	+ 添加设备 批批	* * * * · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>您的设备</b> 定码,设备将自动同步	到本账户的平台设备列表中	<u>2</u>	✓ ) ( 提案设备或通道名	٩
	记 设备名制	78	1672	74	设备型号	设备结 操作	
				取 消 复制绑定	59		
			4				
				IN JURA IN			
服开/收起							

# 4.2 登录盒子 web

- 度目智能视频分析盒接入电源,保证电源稳定开启设备,初始 IP 地址: 192.168.1.188,默认用户名:admin,默认密码:admin。为保护您的个人隐私和 企业数据,避免度目智能视频分析盒的网络安全问题,建议您设置符合安全规范的高 强度密码。设备出厂时,预置用户 admin,初始开机密码(密码需用户保存,本公司 不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任,但本公司将及时为您提供 产品相关技术支持)。
- 2. 度目智能视频分析盒需要和电脑接入同一局域网才可进入操作平台。度目智能视频分析盒局域网支持浏览器包括谷歌,ie,360,火狐等。(推荐使用谷歌浏览器,此效果最优)

#### 电脑和设备通过网线连接:

需要打开网络设置,点击以太网,手动配置 usb 连接的 IPv4 在 IP 地址输入 192.168.1.18 (同一网段内),在子网掩码输入 255.255.255.0 (以设备 子网掩码为准),配置完成后的页面如下图

在任意浏览器中输入 192.168.1.188 (设备默认 IP 地址为 192.168.1.188, 具体情况以 设备 IP 地址为准), 即可访问 web 端。默认用户名: admin 默认密码 admin (以设 备密码为准)

3. 进入设备 web 后,点击『平台接入』-『度目平台接入』。(注意:请确保设备可访问互联网)



点击『确定』后,会弹出弹窗提示您,绑定凌云平台后,设备将会清空除第三方平台配置、 用户密码和网络配置外的其他所有信息,且禁用相关功能。确定连接凌云平台后,等待连 接,连接成功后设备本地部分功能将禁用。